



AJAX

Panic button

BUTTON-B

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>1 batería CR2032 3.0 V (duración aprox. 5 años)</b> |
| Tensione                          | <b>3V</b>                                              |
| Batteria incorporata              | <b>Sì</b>                                              |
| Modello di batteria               | <b>1 x CR2032 / 3V</b>                                 |
| La durata della batteria          | <b>Fino a 5 años</b>                                   |

## MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Dimensioni          | <b>47 x 35 x 13 mm</b> |
| Materiale           | <b>Plastica ABS</b>    |
| Peso netto          | <b>20 g</b>            |
| Peso con confezione | <b>30 g</b>            |
| Colore              | <b>Nero</b>            |

## FUNZIONI (CONTROLLO ALLARME)

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Allarme di panico | <b>Sì</b> |
| Rimuovi allarme   | <b>Sì</b> |

## AMBIENTE

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-10 °C ~ 40 °C</b>    |
| Grado di protezione      | <b>IP54</b>              |
| Uso                      | <b>Interno / Esterno</b> |

## TRASMISSIONE

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Distanza  | <b>1300 m en espacio abierto</b> |
| Frequenza | <b>868 MHz</b>                   |

## INFORMAZIONI GENERALI

|      |                     |
|------|---------------------|
| Tipo | <b>Panic button</b> |
|------|---------------------|

